



## 1

- 11 古いしんを4つ折りにするようにして、しんのガイドピン（3箇所）をしん保持筒からはずし、しんを下へ引き抜いてください。
- 新しいしんを、軽く4つ折りにするようにして、しんのガイドピンをしん保持筒の穴（3箇所）に差し込んでください。




### お願い

しん保持筒には上下がありますので、刻印を確認して、間違えないようにしてください。




- 12 しんを、しん保持筒の内側に指で押しつけてなつかせてください。充分になつかせないと、対震自動消火装置が作動したときに、しんが下がらないことがあります。



- 13 しん調節つまみを右方向(→)に止まるまで回してから、しん案内筒に、しん保持筒を取り付けたしんを差し込んで、しん案内筒になつかせてください。
- ハンドルアームの溝（前後2箇所）に、しん保持筒のピン（前後2箇所）を右(→)に回してはめ込んでください。


### お願い

抜け止めのために、少し回りにくい箇所がありますので、指を滑らせてケガをしないように、慎重におこなってください。




- しんの下部をハンドルアームの内側に入れ込んでください。


- 14 しん調節つまみを回わして、しんが上下にスムーズに動くか確認してください。
- しん調節器を持ち上げたとき給油時消火装置のアームが上がり、しんが最下点まで確実に下がる事を確認してください。




- 15 しん調節器パッキンの溝が、油受けざらのネジに確実に入っていることを確認してから、しん調節器をしん案内筒にかぶせてください。




- 16 しん案内筒としん調節器のすき間が全周揃っている所で、1 ページ 6 項ではずしたしん調節器の蝶ナット 4 本を、対角線上の各々2本ずつ均等に締めてください。
- 片側のみを締め付けるのではなく、4本を均等に徐々に締めてください。
- しん調節器の上面としん案内筒の上面の高さが、揃っていることを確かめてください。
- 揃いが悪いと炎が片寄ってしまいます。



- 17 給油時消火装置のアームを指で押し下げながら、しんを上げてから「感震部」を押して、対震自動消火装置を作動させ、しんがスムーズに確実に下がるかどうか、2～3回確認してください。




- 18 しんの高さは、標準で約8mmです。（でるでるつまみが①の時のしんの高さです。）しんの高さが、均一に揃っていることを確かめてください。
- 右上のしん高さ確認ゲージを使用して、しんの高さを確認してください。




- しん上端の糸のほつれ等は、はさみなどで切り揃えてください。


- 19 しん調節つまみを引き抜いてから、本体を前方に傾けながら、ゆっくりとかぶせてください。




- 20 本体の両側面と背面を、止めねじ（3本）で固定してください。



- 21 しん調節つまみの目印を「緊急消火位置」に合わせて、取り付けてください。



- 22 燃焼筒をしん調節器の上に正しくセットし、ガードを閉じて、油タンクを入れてください。乾電池を電池ケースに⊕⊖を正しく合わせて入れてください。



- 23 油タンクに給油してから20分以上待ってしんに灯油が十分に吸い上げられてから点火操作をして、各部がスムーズに動き、正常に燃焼することを確認してください。

### ■しん高さ確認ゲージ

しんの高さを測るときは下図を破線の部分で切り取ってください。

